

## Verlegehinweis für PVC-Einlage 27mm

### 1. Anwendung

Die PVC-P Einlagen vor dem Zuschnitt möglichst an die Temperaturverhältnisse am Einbauort angepasst lagern. Dann die Einlage entsprechend der Profillänge ausrollen und vorschneiden (Nicht im eingefädelt Zustand abschneiden).

Die Einlage wird nun an das Profil angelegt und zentimeterweise eingedrückt.

Dabei sollte die Einlage nicht gedehnt werden.

Hilfsmittel wie Schraubendreher oder Haken können ebenfalls verwendet werden.

Bitte achten Sie darauf das Alu-Profil nicht zu beschädigen.

#### **Achtung !**

Es ist mit einer Profilreckung zu rechnen. Das Profil schrumpft nach einer gewissen Zeit in die vorgeschchnittene Länge zurück.

Bei einer sofortigen maßlichen Fertigstellung besonders bei Gehrungsschnitten, sind ca. 50 mm der beiden Enden (rechts und links) mit einem Sekunden- oder Kontaktkleber (PVC-P/ Metall) zu fixieren.

Reinigungsmittel, die dem PVC Weichmacher entziehen bzw. den Kleber auflösen, sind nicht zu verwenden.

### 2. Lagerung und Transport

PVC- Gleitschutzeinlagen sollen in der Verpackung gerade liegend und vor Verdrückung geschützt transportiert und gelagert werden. Axiale

Verdrehungen oder Verbiegungen über kleine Radien sind nicht zulässig.

Einwirkung von direktem Sonnenlicht ist zu vermeiden.

### 3. Skizze

